



WIFI.SE | INTERNET ÖVERALLT

Instruktioner Router Wifi PRO 360 med SIM-kort och Patchantenner

Här är några instruktioner som är bra att tänka på när Ni installerar routern. SIM-kortet är insatt i routern och allt är förinstallerat. Bara att tillsätta ström och koppla in antenner så fungerar routern med internet direkt (Om Ditt SIM-kort är aktiverat). Fyra hårda antenner medföljer, samt fyra patchantenner med två meter sladd medföljer för att få bästa möjliga mottagning. Vi rekommenderar att Ni använder patchantenner (de mjuka med sladd) då de ger bästa möjliga mottagning. Vi har även skickat med två patchantenner för wifi då man får en bättre spridning på sitt wifi än med de hårda antennerna.

De hårda antennerna är standard och tar mer plats att montera samt går inte att flytta. På två står det mobile och på två står det wifi. De kan bara skruvas dit på ett sätt.

De mjuka antennerna är så kallade patchantenner och kan spridas ut för att få bättre mottagning och wifi. De antenner som är märkta med 4G ska båda skruvas fast där det står MOBILE på routern. De som är märkta med 2,4G ska skruvas på routern där det står WIRELESS. Om du har en smart TV, Apple TV med nätverksutgång är det bra att använda nätverkskabeln som medföljer. Det gör att man får upp hastigheten mot att bara köra Wifi.

Montage av router och antenn

Vid montage av routern medföljer 2 kardborreband fästen. Dessa är otroligt starka och av bästa kvalitet. Sätt ett band på väggen och ett på routern och tryck fast. Routern sitter mycket hårt med detta kardborreband.

Att tex montera routern i ett skåp går alldeles utmärkt. Den behöver inte vara synlig.

1. Wifi-antennerna är inte lika känsliga för montage. För bästa wifi signal rekommenderas att sätta den i mitten av fordonet / båten.
2. För mobila antenner är det viktigt hur man sätter dem för bästa mottagning av 4G signal. Sprid gärna ut antennerna och klistra fast sladdarna på lämplig plats ifrån varandra. Signalen kommer oftast uppifrån. Därför är en högre position av placeringen att föredra.

Namn på wifinätverket finner Ni på baksidan av routern (SSID) Börjar med RUTxxxx

Wifi Lösenord/Password: Finner Ni på också på baksidan av routern under namnet för wifi (Wifi Password).

De användarnamn och lösenord som finns på framsidan (Wifi PRO 360) på den blå/vita etiketten är login i själva routern. Ni loggar in via Er webbläsare och skriver då in 192.168.1.1

Användarnamnet är alltid admin. Lösenordet är antingen admin01 eller Admin123.

Vi rekommenderar att behålla originalinställningarna för bästa funktion.

Färgkodning för kablar för direkt anslutning till huvudström

- Gul Plus +
- Brun Jord –
- Grön (Kopplas ej in)
- Vit (Kopplas ej in)

Grön och vit kabel är för anslutning till tändningen. Används oftast på transportbilar/bussar/långtradare. Det om man vill ha en fördröjning på att routern ska fortsätta fungera när tändningen är avstängd. Det gäller inte husbilar, husvagnar eller båtar. Dessa kablar ska inte kopplas in.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om Ni har frågor!

info@wifi.se

08-202105