



# WIFI.SE | INTERNET ÖVERALLT

## Instruktioner Router Wifi PRO utan SIM och takantenn

Här är några instruktioner som är bra att tänka på när Ni installerar routern. Sätt in SIM-kortet i routern och det kommer fungera automatiskt. Fyra hårda antenner medföljer och kan användas innan takantennen inte är inkopplad. På två står det mobile och på två står det wifi. De kan bara skruvas dit på ett sätt.

### Montage av router och antenn

Vid montage av routern medföljer 4 kardborreband fästen. Dessa är otroligt starka och av bästa kvalitet. Sätt två band på väggen och två på routern och tryck fast dem. Routern sitter mycket hårt med detta kardborreband. Det kan sättas på sidan eller på baksidan. Det går även bra att använda dubbelhäftande tejp om man vill det eller andra lösningar. Tänk på att ta ett foto på lösenord för wifi innan du sätter fast routern. (finns på baksidan av routern)

Att tex montera routern i ett skåp går alldeles utmärkt. Den behöver inte vara synlig. Om Du valt takantenn med wifi räcker wifi inne i bilen och cirka 50 meter utanför bilen. Montera routern på sådant sätt att ni ser lamporna på och kan komma åt SIM-kortsplatserna.

Den externa takantennen ska monteras i ett existerande hål i taket eller göra ett nytt och detta måste tätas noga för att det inte ska läcka in vatten.

Antennens kablar skruvas fast på routern. 4/5G (LTE) ska båda skruvas fast där det står MOBILE på routern. De som är märkta med wifi ska skruvas på routern där det står WIRELESS.

Om du har en smart TV, Apple TV med nätverksutgång är det en fördel att använda nätverkskabeln som medföljer. Det gör att man får upp hastigheten mot att bara köra Wifi. Det blir en väsentlig skillnad.

**Namn på wifinätverket finner Ni på baksidan av routern (SSID) Börjar med RUTxxxx**

**Wifi Lösenord/Password: Finner Ni på också på baksidan av routern under namnet för wifi (Wifi Password). Vi rekommenderar att ni tar ett foto på etiketten innan ni monterar routern.**

**De användarnamn och lösenord som finns på framsidan (Wifi PRO 360) på den blå/vita etiketten är login i själva routern. Ni loggar in via Er webbläsare och skriver då in 192.168.1.1**

Användarnamnet är alltid admin. Lösenordet är antingen admin01 eller Admin123.

**Vi rekommenderar att behålla originalinställningarna för bästa funktion.**

### Färgkodning för kablar för direkt anslutning till huvudström

- Röd Plus +
- Svart Jord –
- Grön (Kopplas ej in)
- Vit (Kopplas ej in)

Grön och vit kabel är för anslutning till tändningen. Används oftast på transportbilar/bussar/långtradare. Det om man vill ha en fördröjning på att routern ska fortsätta fungera när tändningen är avstängd. Det gäller inte husbilar, husvagnar eller båtar. Dessa kablar ska inte kopplas in.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om Ni har frågor!

[info@wifi.se](mailto:info@wifi.se)